

# 71031001 – Utilizando o display do MicroLogix 1100 ou MicroLogix 1400 para mostrar falhas

## Questão

- Como posso mostrar uma falha do controlador MicroLogix 1100 ou MicroLogix 1400 utilizando o display LCD?
- Consigo limpar uma falha por meio do display LCD do MicroLogix 1100 ou MicroLogix 1400?

## Resposta

O display de LC pode ser utilizado para mostrar um código de falha do MicroLogix 1100 ou MicroLogix 1400 quando ocorre uma falha na CPU.

Os **códigos de falha** não podem ser apagados na exibição do código de falha.

Para visualizaa o código de falha no Menu principal siga os passos a seguir:

1. Selecione o **Advanced Set** utilizando as teclas de movimento para cima e para baixo e pressione *OK* no Keypad.
2. Selecione **Fault Code** utilizando as teclas de movimento para cima e para baixo e pressione *OK* no Keypad.

A falta pode ser limpada mudando o controlador do modo **Program** para o modo **Run**. Para limpar a falha:

1. Selecione o **Mode Switch** utilizando as teclas de movimento para cima e para baixo e pressione *OK* no Keypad.
2. Pressione a tecla para cima para selecionar a seta no modo **Program** e pressione *OK*
3. Pressione a tecla para baixo para selecionar a seta no modo **Run** e pressione *OK*

Se a falha não estiver presente, o controlador limpa a falha e o projeto é executado.